

Continue



Caixa de fusivel s10

Não combina com o seu carro?Peça seu diagramaEncontrou um bug? Nos informe!Fonte: Manual do proprietário Chevrolet S10 2021
O que são fusíveis e quais tipos você pode encontrar no seu S10?
A caixa de fusíveis está localizada no painel do motorista, atrás da tampa. Compartimento do motor 1994
Painel Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (1994)
Não. Último nome Circuito protegido UMA ACCY PWR Fechaduras elétricas B PWR WDO Janela eletrica 1 STOP / HAZ S Luzes de parada, luzes de emergência, módulo de campanha 2 HORN / DM Luz de teto, espelho retrovisor iluminado, luz de porta-luvas, buzina, luzes de cortesia I / P, espelho elétrico 3 T / L CTSY Módulo de caixa de transferência de câmbio elétrico, luzes de estacionamento, lâmpada de matrícula 4 Manômetros Transmissão automática, campo do alternador, controle de aceleração variável, compressor de ar condicionado, grupo, módulo de campanha, luz de advertência da transmissão de tração nas quatro rodas, sensor de oxigênio aquecido, módulo de luz diurna cinco (NÃO USADO) - 6 HTR A / C Motor do ventilador, motor da porta de temperatura 7 PWR AUX Tomadas elétricas auxiliares oito (NÃO USADO) - nove ECM BATT Unidade de controle do motor (bateria), bateria ABS, bomba de combustível dez ECM IGN Unidade de controle do motor (ignição), injetores, sensores do motor onze RADIO Rádio, luzes de leitura do espelho interior 12 (NÃO USADO - 13 RDO / BATT Relógio, bateria de rádio, CD player quatorze SPST Luz de grupo, luz do cinzeiro, luz de rádio, lâmpada de calor, luz de tração nas quatro rodas, módulo de carrilhão, luz de nevoeiro, luzes diurnas quinze DRL Luzes diurnas (apenas Canadá) dezesseis TOUR B / U Sinais de direção, luz de emergência 17 LIMPADOR Lavador de pára-brisas, motor do limpador 18 FREIO Velocímetro, sistema de frenagem antibloqueio, controle de cruzeiro dezoenove 4 rodas motrizes Tração nas quatro rodas vinte (NÃO USADO) - 21 NEVOA Faróis de nevoeiro 22 (NÃO USADO) - 23 (NÃO USADO) - 24 (NÃO USADO) - 1995
Painel Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (1995)
Não. Último nome Circuito protegido UMA ACCY PWR Travas elétricas das portas, assento elétrico, assento lombar elétrico, RKE B PWR WDO Janela eletrica 1 PARAR HAZ Luzes de parada, luzes de emergência, carrilhão, relé CHMSL, lâmpada CHMSL 2 HORN DM Luzes de cúpula, luzes de carga, viseira de espelho, isqueiro, lâmpada de espelho interno, lâmpadas de console suspensas, lâmpada de porta-luvas, buzinas, relé de buzina, luzes de cortesia IP, espelho externo elétrico, motor de liberação de janela de elevação, módulo de entrada iluminado 3 T / L CTSY Luzes de estacionamento, lâmpadas de matrícula, módulo de caixa de transferência de mudança elétrica, lâmpada sob o capô, limpador traseiro, relé de luz de nevoeiro, lâmpada do interruptor da porta 4 Manômetros Campo do alternador, VTC, relé do compressor A / C, módulo Cluster Chime, bobina de relé DRL, luz de advertência de tração nas quatro rodas, módulo DRL, temporizador de desembaçamento traseiro, ALDL, oito RR DEFOG Desembaçador da janela traseira nove ECM BATT Bateria PCM / VCM, bateria ABS (LN2), bomba de combustível dez ECM IGN Ignição PCM / VCM, injetores, sensor de manivela, módulo de controle da bobina onze Rádio Rádio, luz de leitura do espelho interno, luzes de leitura do console do teto, limpador traseiro, lavador traseiro, display do console do teto 12 - 13 RDO BATT Relógio, bateria de rádio, CD player quatorze SPST Luz de grupo, luz do cinzeiro, luz de rádio, luz do aquecedor, luz de tração nas quatro rodas, módulo de carrilhão, luz de nevoeiro, interruptor do limpador traseiro, luz do interruptor do desembaçador traseiro, janela de elevação da luz do interruptor de desbloqueio, iluminação do console suspenso quinze DRL Lâmpadas diurnas dezesseis TOUR B / U Sinais de direção e luzes de ré 17 LIMPADOR Lavador de pára-brisas, motor do limpador 18 FREIO DRAC, sistema de freio antibloqueio, controle de cruzeiro dezoenove 4 rodas motrizes Caixa de transferência elétrica vinte MANIVELA Sinal de manivela 21 NEVOA Relé de luz de nevoeiro, faróis de nevoeiro 22 AIR BAG Módulo de airbag 23 TRANS Transmissão automática 4L60E 24 PRNDL Potência PRNDL 1996
Painel Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (1996)
Não. Circuito protegido UMA Travas elétricas das portas, assento elétrico, assento lombar elétrico, entrada remota sem chave B Janela eletrica 1 Selos, luzes de emergência, carrilhão, relé da luz central elevada, luz central elevada 2 Luzes de cúpula, espelho de maquiagem, isqueiro, lâmpada do espelho interior, lâmpadas da consola superior, lâmpada do espelho traseiro, relé de luz de nevoeiro, lâmpada do interruptor da porta, lâmpada do cinzeiro, farol do interruptor de alimentação 4 Relé do Compressor A / C, Módulo Cluster Chime, Bobina de Relé DRL, Luz de Advertência 4WD, Módulo DRL, Temporizador de Desembaçamento Traseiro, Ignição do Módulo de Controle da Caixa de Transferência, Ignição Redundante SIR, Ignição RKE, módulo emissor de combustível cinco Aquecedor com sensor de oxigênio, recirculação de gases de escape, sensor de came, CANN, Purga, MAS 6 Motor do ventilador, motor da porta de temperatura, embreagem do compressor A / C, bobina do relé do ventilador HI, bobina do relé do temporizador 7 PWR AUX Tomadas de alimentação auxiliares, link de diagnóstico da linha de montagem oito - nove Bateria PCM / VCM, bateria ABS, bomba de combustível (LN2) dez Ignição PCM / VCM, injetores, sensor de manivela, módulo de controle da bobina onze Rádio Rádio, lâmpada de mapa de espelho interior 12 DRAC, sistema de freio antibloqueio, VCM IGN-3 13 Relógio, rádio, bateria, CD player quatorze Compressor A / C alimentado por bateria quinze Luzes diurnas, faróis de nevoeiro, relé de faróis de nevoeiro dezesseis Sinais de direção e luzes de ré, solenóide de travamento de câmbio da transmissão e freio 17 Lavador de pára-brisas, motor do limpador 18 - dezoenove Caixa de transferência elétrica vinte Sinal de manivela, sistema de airbag 21 Luz de grupo, luz de rádio, lâmpada de calor, luz de tração nas quatro rodas, módulo de carrilhão, luz de nevoeiro 22 Módulo de airbag 23 - 24 PRNDL Power, transmissão automática 4L60E 1997
Painel Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (1997)
Não. Circuito protegido UMA Travas elétricas das portas, assento elétrico, assento lombar elétrico, entrada remota sem chave B Janelas elétricas, teto solar motorizado / motor 1 Selos, luzes de emergência, carrilhão, relé da luz central elevada, luz central elevada 2 Luzes de cúpula, luzes de carga, viseira de espelho, isqueiro, lâmpada de espelho interno, lâmpadas de console suspensas, lâmpada de porta-luvas, buzinas, relé de buzina, luzes de cortesia IP, espelho externo elétrico, motor de liberação de janela de elevação, módulo de entrada iluminado 3 Luzes de estacionamento, luzes de matrículas, módulo de caixa de transferência de câmbio elétrico, lâmpada sob o capô, limpador traseiro, relé de luz de nevoeiro, lâmpada do interruptor da porta, lâmpada do cinzeiro, farol do interruptor de alimentação 4 Relé do Compressor A / C, Módulo Cluster Chime, Bobina de Relé DRL, Luz de Advertência 4WD, Módulo DRL, Temporizador de Desembaçamento Traseiro, Ignição do Módulo de Controle da Caixa de Transferência, Ignição Redundante SIR, Ignição RKE, módulo emissor de combustível cinco Aquecedor com sensor de oxigênio, recirculação de gases de escape, sensor de came, CANN, Purga, solenóide de ventilação do cartucho, sensor de fluxo de massa de ar, sensor do eixo de comando 6 Motor do ventilador, motor da porta de temperatura, bobina de relé do ventilador HI 7 Tomadas de energia auxiliares, link de diagnóstico da linha de montagem oito - nove Bateria PCM / VCM, bateria ABS, bomba de combustível (LN2) dez Ignição PCM / VCM, injetores, sensor de manivela, módulo de controle da bobina onze Rádio Rádio, lâmpada de mapa de espelho interior 12 DRAC, sistema de freio antibloqueio, VCM IGN-3 13 Relógio, rádio, bateria, CD player quatorze Compressor A / C alimentado por bateria quinze Luzes diurnas, faróis de nevoeiro, relé de faróis de nevoeiro dezesseis Sinais de direção e luzes de ré, solenóide de travamento de câmbio da transmissão e freio 17 Lavador de pára-brisas, motor do limpador 18 - dezoenove Caixa de transferência elétrica vinte Sinal de manivela, sistema de airbag 21 Luz de grupo, luz de rádio, lâmpada de calor, luz de tração nas quatro rodas, módulo de carrilhão, luz de nevoeiro 22 Módulo de airbag 23 - 24 PRNDL Power, transmissão automática 4L60E 1998
Painel Alocação de fusível no fusível do painel (1998)
Não. Circuito protegido UMA Não usado B Não usado 1 Interruptor de farol, controles de corpo TBC, relé de farol 2 Isqueiro, conector de link de dados 3 Controle de cruzeiro - Controles do corpo a serem confirmados, assentos aquecidos, módulo de cruzeiro, interruptor de cruzeiro 4 Medidores, controles de corpo TBC, painel de instrumentos, B + Power cinco Iluminação interna 6 Não usado 7 Espelho, fechaduras oito Lâmpadas de cortesia, Relé de energia inadvertido nove Cabeça de controle HVAC dez Sinal de mudança onze Conjunto de instrumentos, controles do motor 12 Luzes de estacionamento, interruptor elétrico da janela, TBC, luz do cinzeiro 13 Poder auxiliar quatorze Fechaduras elétricas quinze Chave 4WD, controle do motor (VCM, PCM, transmissão) dezesseis Restrição inflável adicional, módulo SDM 17 Limpador de pára-brisa dianteiro 18 Não usado dezoenove Bateria de radio vinte Não usado, 21 HVAC 1, cabeça de controle HVAC, dispositivos HVAC 22 Freios de airbag 23 Limpador de pára-brisa traseiro 24 Rádio, ignição Compartimento do motor Atribuição de fusível e relé no compartimento do motor (1998)
Último nome Uso TRL TRN Virada à esquerda do trailer TRR TRN Virada à direita do trailer TRR B / U Luzes de ré do trailer VEH 1 B / U Luzes de marcha atrás para veículos LT TOUR Indicador frontal esquerdo LT TRN Sinal de mudança de direção esquerdo traseiro RT TRNH Sinal de mudança de direção direito traseiro RR PRK Luzes traseiras de estacionamento direita TRL PRK Luzes de estacionamento direita LT HDLP Farol esquerdo RT HDLP Farol direito FR PRK Luz de estacionamento frontal INT BAT Fonte de alimentação do bloco de fusíveis I / P A PARTIR DE 1 Sensor / solenóide do motor, MAP, CAM, BLEED, VENT ECM B Módulo de controle do motor Bomba de combustível, módulo, pressão do óleo abdômen Sistema de travagem antibloqueio ECM I Injetor do módulo de controle do motor F / PUMP Bomba de combustível DRL Lâmpadas diurnas A / C Ar condicionado BUZINA buzina W / W PMP Não usado Travando a transmissão do freio B / U LP Luzes de emergência A / C Ar condicionado RAP Poder acessório retido O2 Sensor de oxigênio IGN B Alimentação de coluna, IGN 2, 3, 4 DRL Lâmpadas diurnas FOG LP Lâmpadas Fag IGN A Declaração e carregamento do ING I STUD # 2 Fonte de alimentação acessória, freio elétrico PARKLP Luzes de estacionamento LP PRK Luzes de estacionamento traseiras esquerdas IGN C Bomba de combustível solenóide de partida, PRNDL HTDSEAT Assento aquecido ATC Caixa de transferência ativa RRDEFOG Desembaçador traseiro HVAC sistema HVAC TRCHMSL Stoplamp Hogh-Mount para reboque RR W / W Limpador de vidro traseiro MANIVELA Chave da embreagem, chave NSBU HAZLP Lâmpadas de perigo VEVHMSL Luz de freio de montagem elevada no centro do veículo HTDMIR Espelho aquecido STOPLP Pare as luzes Confirmar Computador de carroceria 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Painel Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (1999-2004)
Não. Circuito protegido UMA Não usado B Não usado 1 Não usado 2 Isqueiro, conector de link de dados 3 Módulo de controle de cruzeiro e interruptor, módulo de controle de corpo, assentos aquecidos 4 Medidores, módulo de controle do corpo, painel de instrumentos cinco Luzes de estacionamento, interruptor elétrico da janela, módulo de controle do corpo, luz do cinzeiro 6 1999: Não usado 2000-2002: Volante, iluminação 2003-2004: Controles de rádio do volante 7 Interruptor do farol, módulo de controle do corpo, relé do farol oito 1999-2002: Lâmpadas de cortesia, relé de energia inadvertida, 2003-2004: Lâmpadas de cortesia, proteção contra descarga de bateria nove Cabeça de controle de aquecimento, ventilação, resfriamento de ar (manual) dez Sinal de mudança onze Grupo, módulo de controle do motor 12 Luzes interiores 13 Poder auxiliar quatorze Motor de bloqeuio de energia quinze Chave 4WD, controles do motor (VCM, PCM, transmissão) dezesseis Retentor inflável adicional 17 Limpador de pára-brisa dianteiro 18 1999: não usado 2000-2002: volante, rádio, ignição 2003-2004: controles de rádio do volante dezoenove Bateria de radio vinte Amplificador 21 1999-2002: HVAC 1, cabeça de controle HVAC, dispositivos HVAC 2003-2004: aquecimento, ventilação, resfriamento de ar (manual), aquecimento, ventilação, resfriamento de ar (automático), aquecimento, ventilação, sensores de resfriamento de ar (Automatique) 22 Freios de airbag 23 Limpador de pára-brisa traseiro 24 Rádio, ignição Compartimento do motor Atribuição de fusíveis e relé no compartimento do motor (1999-2004)
Último nome Uso TRL TRN 1999-2002: não usado 2003-2004: curva à esquerda do trailer TRR TRN 1999-2002: não usado 2003-2004: curva à direita do trailer TRL B / U 1999-2002: Não usado 2003-2004: Luzes de ré do trailer VEH B / U Luzes de marcha atrás para veículos HDLP PWR Força dos faróis RT TURN Sinal de mudança de direção dianteiro à direita LT TOUR Indicador frontal esquerdo HDLP com / W Não usado LT TRN Sinal de mudança de direção esquerdo traseiro RT TRN Sinal de mudança de direção direito traseiro RR PRK Luzes traseiras de estacionamento direita TRL PRK 1999-2002: Não usado 2003-2004: Luzes do estacionamento de trailers LT HDLP Farol esquerdo RT HDLP Farol direito F PRK Luz de estacionamento frontal INT BAT Fonte de alimentação para o bloco de fusíveis do painel A PARTIR DE 1 Sensor / solenóide do motor, MAP, CAM, BLEED, VENT ECM B Módulo de controle do motor Bomba de combustível, módulo, pressão do óleo abdômen Sistema de travagem antibloqueio ECM I Injetor do módulo de controle do motor F / PUMP Bomba de combustível DRL Lâmpadas diurnas A / C Ar condicionado BUZINA buzina W / W PMP Não usado BUZINA buzina BTSI Sistema de controle automático de trava de mudança de marcha B / U LP Luzes de emergência IGN B Alimentação de coluna, IGN 2, 3, 4 ENTRADA Entrada RAP Poder acessório retido LD LEV Não usado OXIGÊNIO Sensor de oxigênio IGN E Motor MIR / LKS Espelhos, fechaduras de portas FOG LP Faróis de nevoeiro IGN A Iniciando e carregando a ignição 1 STUD # 2 Fonte de alimentação acessória, freio elétrico PARKLP Luzes de estacionamento LR PRK Luzes de estacionamento traseiras esquerdas IGN C Solenóide de partida, bomba de combustível, PRNDL HTDSEAT Assento aquecido HVAC Sistema de aquecimento, ventilação, resfriamento de ar TRCHMSL 1999-2002: não usado 2003-2004: luz de parada central alta para reboque RRDFOG 1999-2002: não usado 2003-2004: desembaçador traseiro Confirmar Computador de carroceria MANIVELA Chave da embreagem, chave NSBU CHMSL Stoplamp de montagem alta central HAZLP Lâmpadas de perigo VECHMSL Luz elevada no centro do veículo RR DEFOG Desembaçador traseiro HTDMIR Espelhos aquecidos ATC Caixa de transferência (tração nas quatro rodas) STOPLP Selos RR W / W 1999-2002: não usado 2003-2004: limpador do vidro traseiro Garantia nacional chevrolet A Metropeças é a loja virtual do Grupo Metronorte, o maior grupo de concessionárias Chevrolet do sul do Brasil, e um dos maiores atacadista GM do país. Os produtos originais GM comprados na Metropeças fazem parte da cobertura nacional Chevrolet, isso quer dizer que caso a peça apresente algum defeito de fabricação, você pode requerer a garantia da peça em qualquer concessionária Chevrolet mais próxima você. Nossa garantia possui cobertura de 90 dias (3 meses) para todos os produtos. Mas atenção a garantia nacional Chevrolet só se aplica a produtos GM. GENERAL MOTORS - Nova S10 - 2023 até 2024
GENERAL MOTORS - TRAILBLAZER - 2023 até 2024
Diesel A Chevrolet completa 100 anos no Brasil, e o Grupo Metronorte celebra 46 anos de trajetória. Fundado por Assad Nabhan, que migrou do Líbano nos anos 1960, o grupo iniciou como concessionária Chevrolet em 1979, em Umuarama. Expandiu-se pelo Paraná e Santa Catarina, com lojas em Londrina, Joinville, Florianópolis e outras cidades. Hoje, possui certificação Chevrolet nível A, é referência em seminovos e peças GM ACDelco, mantendo-se fortalecido pela parceria com a GM e pela confiança dos clientes. Juntos, rumo ao futuro!
Tipo de entrega Preço Prazo {{#each deliveryMethods}} {{/each}}
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Chevrolet S-10 (2017, 2018, 2019, 2020).Substituindo fusíveisUm fusível queimado pode ser reconhecido por seu filamento derretido. Não substitua o fusível até que a causa do defeito tenha sido consertada. O extrator de fusível pode estar localizado na caixa de fusíveis do compartimento do motor.Caixa de fusíveis do painel de instrumentosA caixa de fusíveis está atrás da tampa o painel de instrumentos. Remova a tampa do painel de instrumentos na direção da seta.Diagrama de fusíveisNaAusoMinifusíveis12OMódulo de controle da carroceria (6)320Acendedor de cigarro (se disponível)620Tomadas elétricas dianteiras e traseiras (se disponível)730Módulo de controle da carroceria (8)1020Rádio (se disponível)112Interruptor de ignição1215Zona cega lateral (SBZ)1315Módulo de controle da carroceria (3)1410Módulo de controle do HVAC dianteiro1615Módulo de controle da carroceria (1)1730Interrutores dos vidros elétricos das portas dianteiras1930Interrutores dos vidros elétricos das portas traseiras (se disponível)2015Módulo de controle da carroceria (4)2110Sobressalente2230Banco elétrico (se disponível)2510Módulo de monitoramento e diagnóstico (SDM)2615Módulo de controle da carroceria (2)272Interrutores do volante287.5Conector de Dados (DLC)3110Conjunto do painel de instrumentos (IPC), Telas - Rádio (pilha central), USB3310 2017: Módulo do portal central (CGM) - Segurança virtual 2018: Módulo de entrada central (CGM)3430Ventilador do A/C dianteiro35302017: Ventilador do A/C traseiro (se disponível)3710Alerta de colisão frontal (FCA) / Sensor de chuva (se disponível)3910Espelhos retrovisores (se disponível)4010OnStar (se disponível)J Caixa de fusíveis5340BUS-C (fusíveis: F12, F33, F37, F39, F40)5440Acessórios (12V)RelésRLY45C-HabilitarRLY46RAP e acessórios (12V)RLY48Relé de funcionamentoCaixa de fusíveis do compartimento do motorA caixa de fusíveis está na parte dianteira esquerda do compartimento do motor. Solte a tampa, levante e remova-a.Diagrama de fusíveisAusoMinifusíveis110Compressor do AC2-315Direção elétrica assistida (EPS) (se disponível)4-515Buzina615Farol de neblina dianteiro (se disponível)710Farol alto esquerdo810Farol alto direito9-Não utilizado (2.5L Flex, 2.5L Gasolina)7.5Módulo de controle do motor - (Diesel)1015Relé de alimentação dos sensores de motor (3) - (diesel)20Relé de alimentação dos sensores de motor (3) (gasolina / flex)1120Módulo de controle do motor (1) - (Diesel)25Módulo de controle do motor (1) (gasolina / flex)1210Relé de alimentação dos sensores de motor (1)1310Relé de alimentação dos sensores de motor (4)1515Sinal do relé de partida1615Módulo de controle da transmissão automática (se disponível)1710Módulo da caixa de transferência e ajuste de altura de farol (se disponível)1810Alimentação do painel de instrumentos - A/C - Módulo do airbag1920Bomba de combustível (Diesel)20-Sem uso2130Desembaçador traseiro (se disponível)2215Desembaçador dos espelhos retrovisores externos (se disponível)23152017: Aquecedor da Cabine (Diesel)24-2510Bomba do lavador dianteiro2610Auxiliar de estacionamento (se disponível)275Módulo de controle da carroceria28-Sem uso2930Módulo ABS ou ESC (se disponível)3010Buzina3115Módulo de controle da carroceria3215 10Módulo de controle do motor - (Bateria) (Diesel) Módulo de controle do motor (Bateria) (gasolina / flex)3310Fio de comunicação entre módulosJ Caixa de fusíveisSB0150Bomba do módulo ABS ou ESC (se disponível)SB0230Módulo de controle da caixa de transferência (4x4) (se disponível) Extra (4x2)SB0360 20Módulo de pré-aquecimento das velas do motor (diesel) Módulo da bomba de combustível (gasolina / flex)SB04-SB0530Solenóide do motor de partidaSB0630Limpador dianteiroSB0730Aquecedor de combustível (diesel) Ventoinha 1 (Flex)SB0840Ventoinha 2 (Flex) Não utilizado (Diesel)SB0930SobressalenteRelésRLY01Motor de partidaRLY03Farol altoRLY052017: Aquecedor de cabine (Diesel)RLY08Controle do limpador dianteiroRLY09Velocidade do limpador dianteiroRLY10Desembaçador traseiro e Desembaçador dos espelhos retrovisores traseiros externos (se disponível)RLY11Alimentação dos sensores de motorRLY12Compressor do A/CRLY13Ventoinha 1 (gasolina/flex) Aquecedor de combustível (Diesel)RLY14Ventoinha 2 (Gasolina/flex) Não utilizado (Diesel)RLY15Sem usoRLY18Relé de igniçãoRLY19Bomba de combustível (Diesel)